

Dochtwechsel einfach erklärt.

1. Stellen Sie den Behälter (3) mit dem darin befindlichen Wachs in einen mit Wasser gefüllten Kochtopf und erhitzen das Wasser. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zum Kochen gebracht wird. Wasser darf nicht in den Wachsbehälter laufen.

Eine Temperatur von 65 -75 °C reicht völlig aus.

2. Sobald die Wachsmenge verflüssigt ist, kann der Dochthalter (2) mit dem alten Docht aus dem Wachsbehälter herausgenommen werden. Wir empfehlen, die Wachsrestmenge zu entsorgen.

Achtung: Wachs und Dochthalter sind jetzt heiß!

3. Zünden Sie den Docht draußen im Freien auf einer feuerfesten Unterlage an, um die im Docht noch vorhanden Wachsreste vollständig auszubrennen. Wenn die Flammen erloschen sind, warten Sie noch ein paar Minuten, bis der Dochthalter ausgekühlt ist.
4. Ziehen Sie den alten Docht aus dem Dochthalter heraus und setzen einen neuen Docht ein. Das geht ganz einfach. Schauen Sie sich den Videoclip auf unserer Web-Seite an:
<https://www.captix.de/videos>
5. Wenn der neue Docht eingesetzt ist, stellen Sie den Dochthalter wieder in den gereinigten Wachsbehälter zurück, füllen Wachsstücke oder Wachsgranulat ein, und verflüssigen Wachs im heißen Wasserbad. Zum Schluss träufeln Sie flüssigen Wachs über den Docht, bis er komplett mit Wachs durchtränkt ist.
6. Lassen Sie das Wasser abkühlen und warten mit der Entnahme des Wachsbehälters, bis das sich Wachs verfestigt hat.

Ihr Waxsbrenner ist jetzt wieder gebrauchsfertig.

Cerardor®

- 1 - Deckel
- 2 - Dochthalter mit Docht
- 3 - Edelstahl-Schmelztopf
- 4 - Isolationsbehälter
- 5 - Gummifüße

